

Anschluss ecoEVSE-RU



- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 = Schützspule (230V) | 6 = Versorgung (230V) | C = CP-Signal |
| 2 = Phase (230V) | 7, 8, 9 = Nullleiter | + = Steuerspannung 10V |
| 3 = Ladeanzeige (230V) | GRD = Ground / Erdleiter | - = Steuerspannung 10V |

Weitere Information unter www.perdok.info/doku.htm

Oscar Perdok GmbH
Gildeweg 14
46562 Voerde